

### UDEN klemsikring

Før brug bedes De kontrollere at enheden er tilsluttet netværk 230 volt.

Betjeningsenheden fig. 1 er placeret under bordpladen.

Enheden hæves ved et let tryk på **pil op**, sænkes ved at trykke **pil ned**.

Ved konstant tryk vil enheden fortsætte sin bevægelse op / ned.

Når enheden er i yderpositioner stopper bevægelsen automatisk.

Enheden er nulstillet og klar til brug ved levering. Skulle der opstå problemer med bevægelse af denne enhed grundet strømafbrydelse eller lignende, vil enheden kræve ny nulstilling.

Dette gøres ved et konstant tryk pil op & pil ned samtidigt. Når enheden er i nederste stilling, trykkes der igen i ca. 5 sek. på begge piletaster, enheden kører nu ca. 1 cm yderligere ned, og er nu nulstillet.

Denne enhed er leveret specielt bygget til deres projekt, ved gennemgang af projektet blev der ikke konstateret risiko for klemfare. Enheden er derfor ikke udstyret med klemsikring som sikrer bruger mod klemning når enheden kører ned. Skal enheden flyttes til anden lokation med risiko for klemfare kan der eftermonteres klemsikring.



Fig. 1 Betjeningsenhed