

Generelt:

Overflader rengøres ved brug af en opløsning af opvaskemiddel/rengøringsmiddel og varmt vand. Pletter der ikke umiddelbart kan vaskes af, fjernes ved at fugte med vand og påføre koncentreret opvaskemiddel/rengøringsmiddel så pletten opløses.

Pletter:

Pletter efter spritskrivere fjernes lettest ved hjælp af almindeligt husholdningssprit. Blyantstreger fjernes lettest ved hjælp af et almindeligt blødt viskelæder.

Kemikalier etc.:

Visse kemikalier, blæk samt stærkt farvende frugtsafter kan, hvis de sidder i længere tid på pladen, give misfarvning, fordi farvepigmenterne binder sig til overfladen.

Slibemidler:

Brug aldrig ståluld, skurepulver eller andre slibende materialer. Undgå også at anvende rengøringsmidler der afsætter en hinde på overfladen, f.eks. brun sæbe.

Efterbehandling:

Efter rengøring, anbefales det, at vaske overfladen af med rent vand, herefter aftørring med en tør klud.

Rengøring af standard skuffer:

For rengøring af skuffer trækkes skuffen ud til det 1. stop og løftes derefter ganske let. Herved låses skuffen, så den kan gøres ren. Skuffen kan også afmonteres helt for rengøring af skabet. Træk skuffen helt ud og løft den op over plastikhjulene.

Skuffeindlæg og akrylplader:

Skuffeindlæg og akrylplader rengøres med børste eller en blød klud opvredet i sæbevand eller opvaskemiddel. Skuffeindlæg og akrylplader kan vaskes i opvaskemaskinen, dog ved max. 60 °C.

Pleje af overflader:

Brug af stærkere midler end sæbe og opvaskemiddel udtørre laminaten, hvilket kan ses som striber i denne. I sådanne tilfælde skal laminaten behandles med Climo Laminatpleje.

Smøring:

Hængsler og skuffeskiner smøres efter behov, enklest med et smøremiddel på spraydåse.