

UDSKIFTNINGSVEJLEDNING

Front til hygiejnesystem

danish
healthcare
design



1 Tryk på det fjederbelastet hængselsbeslag med en kuglepen eller lignende skarp genstand.



2 Herefter kan hængslet afmonteres som indeholder en fjeder samt to metal cylindere i hver ende.



3 Fronten er nu afmonteret.



4 Indsæt fjederen og metal cylindrerne i en ny front.



5 Når en kliklyd fra hver side forekommer, sidder fronten korrekt.



6 Fronten er nu skiftet og dispenseren er klar til brug.